AUTODOC CLUB

Anleitung: **Nissan Micra K12** Endschalldämpfer wechseln





VIDEO-TUTORIAL



Wichtig!


Dieser Ablauf des Austauschs kann für folgende Fahrzeuge benutzt werden: NISSAN MICRA III (K12) 1.2 16V, NISSAN MICRA III (K12) 1.5 dCi, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4, NISSAN MICRA III (K12) 1.2 LPG, NISSAN Note (E11, NE11) 1.4 LPG

Die Schritte können je nach Fahrzeugdesign leicht variieren.





AUSTAUSCH: ENDSCHALLDÄMPFER – NISSAN MICRA K12. WERKZEUGE, DIE SIE BENÖTIGEN:



- Drahtbürste
- Schleifpapier
- WD-40-Spray
- Steckschlüssel-Einsatz Nr. 13
- Ratschenschlüssel
- Brechstange
- Hammer
- Hydraulischer Getriebeheber

WERKZEUGE KAUFEN






Austausch: Endschalldämpfer – Nissan Micra K12. Fachleute empfehlen:

- Alle Arbeiten sollten bei abgestelltem Motor ausgeführt werden.

AUSTAUSCH: ENDSCHALLDÄMPFER – NISSAN MICRA K12. EMPFOHLENE ABFOLGE DER ARBEITSSCHRITTE:

1

Heben Sie das Auto unter Verwendung eines Wagenhebers an oder platzieren Sie über einer Werkstattgrube.




2

Reinigen Sie die Schelle des Endschalldämpfers. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Benutzen Sie WD-40-Spray.



3

Lösen Sie die Schelle des Endschalldämpfers. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.








4 Stützen Sie den Schalldämpfer ab. Benutzen Sie einen hydraulischen Getriebeheber.



5 Sprühen Sie die Gummihalter des Endschalldämpfers ein. Benutzen Sie WD-40-Spray.



6 Lösen Sie die Gummihalter des Endschalldämpfers. Benutzen Sie ein Brecheisen.



7 Trennen Sie den Endschalldämpfer vom Auspuffrohr. Benutzen Sie ein Brecheisen. Benutzen Sie einen Hammer.







Austausch: Endschalldämpfer – Nissan Micra K12. AUTODOC empfiehlt:

- Halten Sie den Schalldämpfer beim Abnehmen und beim Absenken des Getriebehebers fest, um Verletzungen zu vermeiden.

8 Entfernen Sie den hydraulischen Getriebeheber.

9 Entfernen Sie den Endschalldämpfer.



Austausch: Endschalldämpfer – Nissan Micra K12. Tipp:

- Überprüfen Sie die Gummihalter des Endschalldämpfers. Ersetzen Sie sie, falls nötig.


10 Reinigen Sie den Montagesitz des Schalldämpfers am Auspuffrohr. Benutzen Sie eine Drahtbürste. Verwenden Sie Schleifpapier.









11 Montieren Sie einen neuen Endschalldämpfer.




12 Befestigen Sie den Endschalldämpfer am Auspuffrohr.



13 Befestigen Sie die Gummihalter am Endschalldämpfer.



14 Ziehen Sie die Schelle des Endschalldämpfers fest. Verwenden Sie Stecknuss Nr. 13. Verwenden Sie einen Ratschenschlüssel.




AUTODOC empfiehlt:

- Ziehen Sie die Schelle nicht zu fest an, da sie sonst beschädigt werden könnte.






15 Senken Sie das Auto ab.



16 Lassen Sie den Motor ein paar Minuten laufen.



Austausch: Endschalldämpfer – Nissan Micra K12. AUTODOC-Experten empfehlen:

- Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.

17 Den Motor abstellen.

GUT GEMACHT!







AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE

MOBILE AUTODOC APP: TOLLE ANGEBOTE UND BEQUEMES EINKAUFEN



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

KAUFEN SIE ERSATZTEILE FÜR NISSAN-AUTOS

ENDSCHALLDÄMPFER: EINE GROSSE AUSWAHL





WÄHLEN SIE ERSATZTEILE FÜR NISSAN MICRA K12-AUTOS

ENDSCHALLDÄMPFER FÜR NISSAN-AUTOS: JETZT ZUGREIFEN

ENDSCHALLDÄMPFER FÜR NISSAN MICRA K12-AUTOS: DIE BESTEN SCHNÄPPCHEN UND ANGEBOTE

ⓘ HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.